InSight hordozható merevlemez

Felhasználói útmutató
Magyar

Verbatim

Bevezetés

Az InSight forradalmian új, hordozható merevlemez, melyről akkor is megtekinthetők információk, ha a lemez nem csatlakozik számítógéphez. Egyedi Ch-LCD kijelzője áramellátás nélkül is képes megjeleníteni a képet. Az InSight merevlemezt bárhová magával viheti, és kijelzőjéről leolvashatja a rá vonatkozó információkat.

A kijelzőn megjelenő információk

A kijelzőn a felső sorban látható a kötetcímke, az alsó sorban pedig a fennmaradó szabad hely (gigabájtban). Windows XP és Mac OS rendszerek használata esetén a kijelző információi minden alkalommal frissülnek, amikor a merevlemezt a számítógéphez csatlakoztatja, illetve amikor biztonságos eltávolítást hajt végre (lásd alább: **A hordozható merevlemez leválasztása**). Windows Vista használata esetén a kijelző csak a merevlemez csatlakoztatása esetén frissül.

A meghajtó kötetcímkéjének módosításához Windows alatt kattintson jobb gombbal a meghajtóra a Sajátgép mappában, majd válassza az Átnevezés menüpontot. A kötetcímke módosításához Mac OS alatt jelölje ki a meghajtót a munkaasztalon, majd kattintson a meghajtó nevére a szerkesztéshez. Az új kötetcímke a kijelzőn a következő frissítéskor jelenik meg.

A megjeleníthető karakterek száma és típusa az operációs rendszer, a lemezformátum, illetve maga a kijelző különféle követelményeitől függ. A lemezformátumra vonatkozó követelmények összefoglalása:

- **FAT32** fájlrendszer esetén a kötetcímke legfeljebb 11 nagybetűs karaktert tartalmazhat, a következők kivételével: * ? / \ | . , ; : + = [ ] < > “
- **HFS+** fájlrendszer esetén a kötetcímke nem kezdődhet ponttal, és legfeljebb 32 karaktert tartalmazhat, kivéve.
- **NTFS** fájlrendszer esetén a kötetcímke legfeljebb 32 nagybetűs karaktert tartalmazhat, megkötések nélkül.

A kijelző méreténél hosszabb kötetcímke neveket a rendszer csonkítja. Ha a kötetcímke neve a kijelző karakterkészlete által nem támogatott karaktereket tartalmaz, akkor ezek *-ként jelennek meg.

A merevlemezről röviden

A termék gyárilag előreformázott, FAT32 formátumban. Ennek a formátumnak a segítségével az eszköz mind a Windows, mind a Mac OS operációs rendszerrel működik.

Ha NTFS fájlrendszerre szeretné formázni, kérjük, tanulmányozza a Windows dokumentációját és formázásnál válasszon 64K méretű foglalási egységet. A nagyméretű, NTFS-formátumú meghajtók szabad lemezterületének kiszámítása időigényes (egyes esetekben akár 3 percig is eltarthat), ezért NTFS esetén az InSight kijelzője a következőképpen viselkedik:

- A merevlemez csatlakoztatása után a kijelzőn a "scanning …" felirat jelenik meg, és a kék LED villog mindaddig, amíg a merevlemez a szabad területet kiszámítja. Csak a fenti folyamat befejeződése után frissül a kijelző és jelenik meg a meghajtó a **Sajátgép** alatt.
- A biztonságos eltávolítás után a Windows akkor is megjelenítheti a biztonságos leválasztásra vonatkozó üzenetet, ha maga a merevlemez még számolja a szabad területet. Ha a merevlemez a szabad területet számolja, a kijelzőn a "scanning …" felirat látható és a kék LED villog. Kérjük, várja meg, amíg a villogás abbamarad és a kijelző frissül.
- NTFS alatt a „GUID partíciós tábla (GPT)" partíciós típus használata esetén a kijelző-funkció nem támogatott.
- Nagyobb kapacitású meghajtók esetén hosszabb a számítási idő.
- Nagyobb méretű foglalási egységek esetén rövidebb a számítási idő. Ezért javasoljuk, hogy e termék NTFS-fájlrendszerű formázásánál 64K méretű foglalási egységet válasszon.

Ha a merevlemezt kizárólag Mac OS rendszert futtató számítógépekkel szeretné használni, akkor átformázhatja HFS+ fájlrendszerre. A HFS+ fájlrendszerű formázásról a Mac OS dokumentációjában talál további információt. Kérjük, a kijelző-funkció HFS+ fájlrendszer alatt történő alkalmazásakor vegye figyelembe a következőket:

- A "Master Boot Record" partíciós típus minden HFS+ formátumtípus esetén támogatott.
- Az Apple Partition Manager" csak a Mac OS Extended és a Mac OS Extended (naplózott) formátumtípusok esetén támogatott.
- A "GUID partíciós tábla" partíciós típus HFS formátumtípusok esetén nem támogatott.

- Ha a partíciós-, formátumtípus nem támogatott, akkor a kijelzőn az „Unsupported Format" felirat jelenik meg.

Megjegyzés: *A merevlemez kapacitása a modell függvénye. 1 MB = 1 000 000 bájt / 1 GB = 1 000 000 000 bájt / 1Terabájt = 1 000 000 000 000 bájt A kapacitás egy részét lefoglalják a gyárilag telepített programok, illetve a formázási és egyéb funkciók, ezért ez adattárolásra már nem elérhető. Ebből fakadóan, valamint a különböző számítási módok miatt az operációs rendszer kevesebb mega/giga/terabájtot jelezhet ki.*

Üzemjelző LED

A merevlemez elején látható kék LED kigyulladása a bekapcsolt állapotot jelzi. A LED az adatátvitel közben villog.

A hordozható merevlemez csatlakoztatása

A hordozható merevlemez telepítése rendkívül egyszerű: csatlakoztassa a hordozható merevlemezt a tartozék mini-USB kábel segítségével a számítógép bármelyik szabad USB-portjához. A Windows operációs rendszerű gépeken egy új ikon jelenik meg a Sajátgép alatt, és ez jelzi a hordozható merevlemezt. A Mac OS rendszereknél a hordozható merevlemez új lemezegységként jelenik meg az asztalon.

Adattárolás és adatátvitel

A csatlakozás után a hordozható merevlemez ugyanúgy elérhető, mint bármilyen más cserélhető adathordozó. A másoláshoz a fájlokat egyszerű egérműveletekkel a merevlemez ikonjára húzhatja, emellett a Megnyitás és a Mentés párbeszédablakokban is elérhető a merevlemez, és a fájlokat is a megszokott módon törölheti a hordozható merevlemezről. A fájlok másolására, megnyitására, illetve törlésére vonatkozó információkat a számítógép dokumentációjában talál.

nero BackItUp 4 Essentials szoftver

A merevlemez tartalmazza a Nero BackItUp 4 Essentials szoftvert. A telepítés elindításához kattintson kétszer a nero mappára a meghajtón, majd kattintson kétszer a setupx fájlra. Megjelenik a nero telepítő ablak. A szoftver telepítéséhez kövesse a telepítési varázsló utasításait. Megjegyzés: a nero BackItUp szoftver csak a Windows 2000 / XP / Vista rendszerekkel kompatibilis.

A hordozható merevlemez leválasztása

A hordozható merevlemez a számítógép újraindítása nélkül csatlakoztatható, illetve leválasztható eszköz. A hordozható merevlemez leválasztásához kövesse az alábbi lépéseket: A hordozható merevlemezt a számítógép kikapcsolását követően bármikor leválaszthatja.

Megjegyzés: *A merevlemez leválasztásakor feltétlenül tartsa be az előírt lépéseket. Az InSight kijelzőjén az adatok a merevlemez leválasztásakor frissülnek. Ha egyszerűen csak kihúzza a merevlemez csatlakozóját a számítógépből, az károsíthatja a merevlemezt és/vagy adatvesztéshez vezethet.*

Windows operációs rendszerű felhasználóknak:

1. Ha a meghajtón lévő fájlok közül valamelyik nyitva van egy alkalmazásban, előbb zárja be.
2. Kattintson a „Hardver biztonságos eltávolítása" ikonra az értesítési területen.



3. A megjelenő listából válassza ki a meghajtón.
4. A Windows egy-két másodpercen belül üzenettel jelzi, hogy a hardvereszköz biztonságosan eltávolítható.

Mac OS operációs rendszerű felhasználóknak:

1. Ha a meghajtón lévő fájlok közül valamelyik nyitva van egy alkalmazásban, előbb zárja be.
2. A meghajtó asztali ikonját az egérrel mozgassa át a lomtárba.

Megjegyzés: *Kérjük, a merevlemez kihúzása előtt várja meg, amíg a kijelző frissül. Ha a merevlemezt túl hamar húzza ki, akkor a kijelző nem frissül.*

A számítógép operációs rendszerétől függően a következő feltételes megjegyzések lehetnek érvényesek:

1. megjegyzés: *Windows esetén. Ha Windowst futtató számítógépen USB 1.1 szabványú portot használ, akkor a következő figyelmeztető üzenet jelenhet meg a képernyőn: Nagy sebességű USB-eszköz csatlakoztatva egy kisebb sebességű USB csatlakozóhoz. Ez azonban nem jelent problémát, mivel a meghajtó az USB 1.1 és az USB 2.0 portokkal egyaránt kompatibilis. Egyszerűen zárja be az üzenetet, majd folytassa a munkáját. Ebben az esetben azonban a meghajtó csak USB 1.1 sebességen üzemel.*

2. megjegyzés: *Mac OS X 10.2 esetén. A Mac OS X 10.2-es változata nem csatlakoztat 128 GB-nál nagyobb önálló, FAT32 formátumú (MS-DOS) partíciót. Ilyen esetben újra kell particionálni a meghajtót kisebb FAT32 partíciókra, vagy újra kell formázni a meghajtót HFS+ formátumra, hogy kiküszöbölje az operációs rendszer korlátait.*

Technikai és terméktámogatás

Ha a Verbatim termék telepítésével vagy használatával kapcsolatban bármilyen nehézsége adódna, kérjük látogassa meg a Verbatim technikai és terméktámogatási webhelyét a www.verbatim-europe.com címen. Innen hozzáférhet a felhasználói dokumentációk bőséges tárházához, elolvashatja a gyakran ismétlődő kérdésekre adott válaszokat, és letöltheti a rendelkezésre álló szoftverfrissítéseket. A legtöbb ügyfél számára elegendő ugyan a problémamegoldáshoz az itt található információ, az oldalon azonban a Verbatim technikai és terméktámogatási csapatának közvetlen elérhetősége is fel van tüntetve.

Európában e-mailen (drivesupport@verbatim-europe.com) vagy (a következő országokban) telefonon, a +00 (800) 3883-2222-es számon: Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Monaco, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc és Svédország. Az összes többi országban hívja a +353 (61) 226-586 számot.

Korlátozott jótállási feltételek

A Verbatim Limted a jelen termék eredeti beszerzésének időpontjától számított egy évre (az Európai Unió országaiban két évre) szavatolja, hogy a termék mentes a gyártási és anyaghibáktól. Ez a jótállás nem vonatkozik az elemekre. Ha a termék a jótállási időszakon belül meghibásodik, díjmentesen kicserélik. A hibás terméket vagy az eladási helyre viheti vissza a vásárlást igazoló eredeti bizonylattal együtt, vagy közvetlenül a Verbatimhoz is fordulhat.

A jótállás keretében az egyetlen kárpótlás kizárólag a termék cseréje. Ez a jótállás nem terjed ki a szokásos elhasználódásra, valamint a nem rendeltetésszerű, szabálytalan használatból, visszaélésből, hanyagságból eredő károkra és a balesetekre, vagy a használt számítógépes szoftvernek vagy hardvernek betudható kompatibilitási problémákra vagy gyenge teljesítményre. A VERBATIM NEM FELELŐS AZ ESETI, KÖVETKEZMÉNYES VAGY SPECIÁLIS KÁROKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZOK A JÓTÁLLÁS MEGSZEGÉSÉBŐL VAGY BÁRMELY MÁS OKBÓL KELETKEZTEK-E. Ez a jótállás különleges jogokkal ruházza fel Önt, de országtól függően ezektől eltérő egyéb jogai is lehetnek.

Szerzőijog-védelmi nyilatkozat

Copyright ©2007 Verbatim Limited. Jelen dokumentum bármily részének bármilyen formában, eszközzel és céllal történő sokszorosítása tilos, kivéve, ha ahhoz a Verbatim Limited külön beleegyezését adta. Minden jog fenntartva. Minden egyéb fentebb hivatkozott márkajelzés és terméknév azok bejegyzőinek tulajdona.

WEEE Notice

Az elektromos és elektronikus hulladékokra vonatkozó irányelv (WEEE), amely 2003 február 13.-án lépett hatályba az európai jogrendszerben, jelentős változásokat hozott az elektronikus eszközök leselejtezése utáni kezelésében.

A terméken és a dobozán elhelyezkedő WEEE logó (lásd a baloldalon) azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni és kezelni. Az elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtésével, újrahasznosításával és gyűjtőhelyeivel kapcsolatban tudakozódjon a helyi hulladékgazdálkodó szervezetnél vagy annál az üzletnél, ahol az eszközt vásárolta.

FCC-megfelelés

A készülék a tesztek szerint megfelelt a B osztályú digitális eszközökhöz felállított határértékeknek az FCC szabályainak 15. része szerint. A határértékek védelmet nyújtanak a káros interferenciákkal szemben lakóhelyi használat esetén. Az eszköz rádiófrekvenciás energiát generál, használ és képes sugározni, és ha nem az utasítások szerint telepítik és használják, zavarhatja a rádióadásokat. Nincs garancia arra, hogy egy adott helyen az eszköz nem okoz zavarást. Ha úgy tapasztalja, hogy a készülék zavarja a rádió- vagy televízióadást (ezt a meghajtó be- és kikapcsolásával ellenőrizheti), a következőket javasoljuk a probléma megoldása érdekében:

- Tájolja más irányba vagy helyezze arrébb az antennát.
- Tegye messzebbre egymástól a meghajtót és a vevőkészüléket.
- A meghajtót és a vevőkészüléket más áramkörön lévő elektromos aljzatokhoz csatlakoztassa.
- Kérjen tanácsot egy tapasztalt rádióműszerésztől.

CE-nyilatkozat - EC megfelelőségi nyilatkozat

Ezennel nyilatkozunk arról, hogy ez a termék megfelel a tagállamok jogszabályaiban kihirdetett 89/336/EEC direktívában és mellékleteiben meghatározott alapvető védelmi követelményeknek az elektromágneses kompatibilitás tekintetében.

Ez a nyilatkozat a tesztelésre átadott/kiértékelt modellel azonos összes legyártott példányra vonatkozik.

EN 55022: 1998 + A1: 2000 +A2: 2003

EN 61000-3-3:1995 + A1: 2001

EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003

IEC 61000-4-2: 1995 + A1: 1998 + A2: 2000

IEC 61000-4-3: 2002 + A1: 2002

IEC 61000-4-4: 1995 + A1: 2000 + A2: 2001

IEC 61000-4-5: 1995 + A1: 2000

IEC 61000-4-6: 1996 + A1: 2000

IEC 61000-4-8: 1993 + A1: 2000

IEC 61000-4-11: 1994 + A1: 2000.

ROHS megfelelőségi igazolás

A termék megfelel az Európai Parlament és az Európai Bizottság 2003. január 27-ei 2002/95/EC direktívájában (RoHS) és annak mellékleteiben az elektromos és elektronikus eszközökben felhasználható bizonyos veszélyes anyagokra vonatkozó korlátozásoknak.

A KÉSZÜLÉK MEGFELEL AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK SZÖVETSÉGI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATALA ÁLTAL KIADOTT SZABÁLYZAT 15. PARAGRAFUSÁBAN ELŐÍRTAKNAK. A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE A KÖVETKEZŐ FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT:

(1.) NEM OKOZ KÁROS ELEKTROMÁGNESES INTERFERENCIÁT ÉS

(2.) BÁRMILYEN ZAVART KÉPES ELVISELNI, BELEÉRTVE A NEMKÍVÁNATOS MŰKÖDÉST OKOZNI KÉPES INTERFERENCIÁT.